

TECHNICKÝ LIST

MARISEAL® Fabric

Výztužná textilie

Popis produktu

Mariseal® Fabric je polyesterová netkaná geotextilie (60 gr/m²).

Výhody

- Jednoduchá aplikace.
- Vysoká absorpce a kompatibilita s polyuretanovými nátěry.
- Velká odolnost proti roztržení.
- Odolné vůči UV záření.

Použití

Mariseal® Fabric se používá hlavně jako výztužná textilie v kombinaci s Mariseal® 250 nebo 260, což jsou za tekutého stavu aplikované hydroizolační membrány.

Aplikace společně s Mariseal® hydroizolačními nátěry na celé povrchy nebo lokálně na:

- místa přechodů mezi stěnou a podlahou
- přechodové spoje
- přes trhliny
- kolem výstupů potrubí a komínků
- okapy (sifon), atd.

Spotřeba

Při aplikaci na plochy se počítá s 5-10 cm překrytím mezi pruhy textilie.

Postupy aplikace Mariseal® Fabric

Výztuha hydroizolační membrány Mariseal® 250

Vyztužte Mariseal® 250 Marisealem Fabric na celém povrchu, kde má být provedena hydroizolace nebo lokálně v problémových místech jako například přechody mezi svislou a vodorovnou plochou, kolem světél, komínků, výpustí, atd. Na ještě mokrou vrstvu Mariseal® 250 položte uříznutý kus Mariseal® Fabric, přitlačte, aby nasákl a nasyťte opět dostatečným množstvím Mariseal® 250.

Opravy trhlin, před aplikací hydroizolační membrány Mariseal® 250:

Očistěte trhliny a vlasové trhliny od prachu, usazenin a dalších nečistot. Přetřete lokálně Marisealem® 710 Primer a nechte 2-3 hodiny schnout. Vyplňte připravené trhliny těsnícím materiálem Mariflex® PU 30. Poté aplikujte vrstvu Mariseal® 250, 200 mm širokou přes všechny trhliny a ještě za mokra překryjte uříznutým pruhem Mariseal® Fabric. Přitlačte textilií tak, aby nasákla a poté ji opět nasyťte dostatečným množstvím Mariseal® 250, dokud není pruh plně překryt.

Nepropustné utěsnění přechodových spojů před aplikací hydroizolační membrány

Mariseal® 250:

Očistěte přechodové spoje od prachu, usazenin a jiných nečistot. Aplikujte Mariflex® PU 30 Joint-Sealant pouze na spodní část spoje. Poté pomocí štětce aplikujte pruh Mariseal® 250, 200 mm široký, přes daný spoj. Umístěte Mariseal® Fabric na mokry náter a vhodným náčiním jej vtlačte hluboko dovnitř spoje, dokud není nasáklý a dokud není spoj zevnitř úplně zaplněn. Poté nasýťte textilií dostatečným množstvím Mariseal® 250. Poté umístěte polyetylenový provázek vhodných rozměrů dovnitř spoje a vtlačte na nasycenou textilií. Vyplňte zbylé prázdné místo spoje pomocí materiálu Mariflex® PU 30 a nechte 12 hodin schnout.

Balení a skladování

Mariseal® Fabric je dodáván v rolích 1m x 100m a 0,2m x 100m. Role by měly být skladovány v suchém a chladném prostředí do 24 měsíců. Chraňte materiál před vlhkostí a přímým sluncem. Skladovací teplota: 5°C – 30°C.